

به نام خدا



سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر

راهنمای فرایند صدور فرم های ۵ و ۶ و ۷ آبفا

(تایید جانمایی کنتور آب)

تکمیل فرم شماره 7

راهنمای تکمیل فرم های شماره ۵ و ۶ آبفا

مجری ابتدا تاریخ شروع عملیات اجرایی لوله کشی آب را ثبت نموده تا توسط مالک و ناظر تایید گردد.

مالک از طریق لینک دریافتی در پیامک و ناظر از طریق حساب کاربری تاریخ اعلام شده از سوی مجری را تایید می کنند.

✂ وضعیت شروع کار لوله کشی

اعلام تاریخ شروع کار لوله کشی توسط مجری در بوشهر، پس از تایید نهایی فرم 7 و در شهرستان ها، پس از تایید ناظر امکان پذیر است.

ثبت تاریخ شروع کار لوله کشی

ثبت تاریخ

تاریخ شروع کار اعلام شده توسط مجری

اعلام نشده

مشخص نشده

وضعیت تایید مالک

مشخص نشده

وضعیت تایید ناظر

✂ وضعیت شروع کار لوله کشی

اعلام تاریخ شروع کار لوله کشی توسط مجری در بوشهر، پس از تایید نهایی فرم 7 و در شهرستان ها، پس از تایید ناظر امکان پذیر است.

ثبت تاریخ ۱۴۰۵/۰۷/۱۵

تاریخ شروع کار اعلام شده توسط مجری

در انتظار تایید

وضعیت تایید مالک

در انتظار تایید

وضعیت تایید ناظر

وضعیت شروع کار لوله کشی

اعلام تاریخ شروع کار لوله کشی توسط مجری در بوشهر، پس از تایید نهایی فرم 7 و در شهرستان ها، پس از تایید ناظر امکان پذیر است.

تایید شده
تایید شده

تاریخ شروع کار اعلام شده
توسط مجری

وضعیت تایید مالک

وضعیت تایید ناظر

پس از اتمام عملیات ساختمانی برای اخذ کنتور به ازای هر واحد جهت صدور فرم شماره ۵ و ۶ به روش زیر اقدام نمایید:

بر روی دکمه "افزودن اشتراک جدید" کلیک کنید

افزودن اشتراک جدید

اشتراک ها

وضعیت	مالک اشتراک	شماره اشتراک
پیشنویس	رضا صادقی	۴۴۵۲۵۱۷۹۹

جزئیات

۱

مشخصات مالک اشتراک را وارد نمایید و بر روی "ذخیره و ادامه" کلیک کنید

افزودن اشتراک جدید

نام مالک اشتراک	رضا صادقی
موبایل مالک اشتراک	09171234567
کد ملی مالک اشتراک	5412315123
پلاک	2453-51

انصراف

ذخیره و ادامه

مشخصات فنی توسط مجری تکمیل می گردد

مشخصات فنی

کاربری ساختمان	نوع کنتور	
تعداد واحد از (6)	مساحت زیر بنا	
نیاز به کنتور اصلی	کنتور اصلی	نصب شده نصب نشده
مخزن مشترک طبقه همکف	حجم مخزن مشترک	
مخزن مستقل طبقه همکف	حجم مخزن مستقل	
تطابق تعداد واحد با پروانه	تعداد واحد	
پمپ		
استخر - سنا - جکوزی	مساحت استخر (مترمربع)	
جنس مخزن همکف	فشار آب شهر (بار)	
جنس مخزن پشت بام	حجم مخزن پشت بام	
دبی پمپ (لیتر بر دقیقه)	هد (متر)	مدل پمپ

بر روی دکمه ارسال به ناظر کلیک کنید

ناظر پس از تایید، به نظام مهندسی ارجاع داده و پس از تایید در آبفا، فرایند به حالت "تایید شده" تغییر می یابد.

ارسال به ناظر

ذخیره تغییرات

کارشناس آبفا

آیتمی وجود ندارد.

ناظر به دو روش می تواند وارد سامانه آبفا شده و فرایند ها را تایید / رد کند:

روش اول: کلیک بر روی دکمه "ورود به سامانه آبفا" در سامانه نظارت.

روش دوم: با وارد کردن نام کاربری و رمز در سامانه مجریان آبفا (sabfa.ir)

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یوشهر

ثبت اطلاعات بانکی

ورود به سامانه آبفا

محمد کاظمی (ناظر)

سامانه نظارت ساختمان

پروژه ها

شماره پروژه

شماره فرایند

مالک

رشته

وضعیت فعلی

تاریخ وضعیت

وضعیت رشته ها

آماده ارسال به ناظر جهت پذیرش 3

در انتظار پذیرش توسط ناظر 0

پذیرش توسط ناظر و در انتظار بررسی سازمان 0

عدم پذیرش توسط ناظر 0

فعال 1

منتفی شده 0

خاتمه یافته 0

وضعیت مراحل گزارش

پیشنویس 12

در انتظار بررسی کارشناس فنی 0

رد شده توسط کارشناس فنی 0

در انتظار بررسی توسط امور شهرستان 0

رد شده توسط کارشناس امور شهرستان 0

در انتظار بررسی مالی 0

رد شده توسط مالی 0

پرداخت شده 0

منتفی شده 0

جستجو

فرایند ها

متراژ

تعداد طبقه

مالک

شهر

نوع

شماره پروژه

پایان.